

HÖRMANN HSM4 - HSE2 - HSD2 – FIT - HSZ2 - HSP4Remarque :

- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

fig 1

ATTENTION : Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (fig 1).
2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement. Attendez 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote plus rapidement.
4. Relâchez les boutons.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.