Programmation de la télécommande CAME TOP-432EV

- **SYSTÈME DE MÉMORISATION DU CODE PAR AUTOAPPRENTISSAGE D'ÉMETTEUR À ÉMETTEUR.**

REMARQUE :
la mémorisation peut être effectuée depuis une quelconque radiocommande de la série Top à 433,92 MHz vers les nouveaux EV ou bien entre les modèles EV.

1 Appuyer en même temps sur les deux touches supérieures du nouvel émetteur (en cas de modèle à 4 touches) jusqu'à ce que la led clignote plus rapidement.

2 Appuyer ensuite sur la touche sur laquelle activer la commande pour l'ouverture.

3 Dans les 10" qui suivent la dernière opération, approcher l'ancien émetteur (ou l'émetteur précédemment codifié) au nouvel émetteur en appuyant sur la touche qui commande normalement le service à insérer dans le nouvel appareil. Au terme de la mémorisation, la led clignote 3 fois et le produit est en mesure de fonctionner.

Notice CAME TOP432EV

Après avoir commandé votre nouvelle télécommande CAME TOP 432 EV, comment la programmer :

Il faut se munir obligatoirement d'une ancienne télécommande compatible afin de copier le code de celle-ci (série TOP 432NA, 434NA, 432A, 434A, 432S).

1 – Appuyer en même temps sur les 2 touches de la NOUVELLE TELECOMMANDE TOP 432EV, la led va clignoter lentement, restez appuyé jusqu'à ce que la LED clignote rapidement puis relâchez les touches.

2 – Appuyer 1 fois sur la touche à programmer (généralement celle de gauche), la led reste fixe.

3 – Placer l’ancienne télécommande contre la nouvelle Télécommande CAME TOP432EV, puis restez appuyé sur la touche de votre ancienne télécommande afin d’envoyer le signal radio, la nouvelle télécommande clignote 3 fois, signifiant la réussite de la programmation.

Répéter l’opération pour les éventuelles autres touches à enregistrer.