



。 0 0

PROG

O

0

0



Module de communication pour systèmes IP

CAME.COM

CAME T

BPT

FB00876-FR

CE

MTMA/IP - MTMV/IP

MANUEL DE PROGRAMMATION

Instructions générales

- Δ Instructions importantes pour la sécurité des personnes : À LIRE ATTENTIVEMENT !
- L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.
- Porter des vêtements et des chaussures antistatiques avant d'intervenir sur la carte électronique.
- Conserver ces instructions.
- Toujours couper le courant électrique durant les opérations de nettoyage ou d'entretien.
- Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables.

MTMA/IP





Description des leds

- Led verte Porte ouverte.
- 3 A Led bleue Installation occupée.
- ④ [™]△ Led rouge Appel en cours.

Signalisations d'erreur

Led allumée, Led clignotante, Led éteinte

Problème	Rouge	Vert	Jaune	Bleu	Causes possibles
Température trop élevée					Installation non conforme, sources de cha- leur situées à proximité, panne du matériel
Connexion Ethernet	•				Câble CAT5 interrompu ou non connecté, connexion DONNÉES erronée, commuta- teur non connecté, port Ethernet en panne
Erreur au niveau des données de configuration					Configuration erronée, programmation partielle ou incomplète
Service audio ou vidéo non dispo- nible, enregistrement SIP non réussi					Serveur inaccessible ou éteint, compte SIP incorrect

Configuration et mise en service par interface WEB et PCS/XIP

Attribuer au PC une adresse appartenant au même sous-réseau (subnet) que le dispositif. L'adresse IP par défaut est 192.168.1.5 avec netmask 255.255.255.0.



00	
🕂 🕙 http	://192.168.1.5 C >>
	CONFIGURATIONS
M	ODE LOGIN
וט	TILISATEUR
IN	
M	OT DE PASSE
••• 	
200	
	Langue Entrer

Pour accéder à la page Web de configuration, saisir dans la barre d'adresses du navigateur (Chrome, Firefox, Safari) l'adresse du dispositif à configurer.

Dans la page [CONFIGURATIONS], en [MODE LOGIN], sélectionner [INSTALLATEUR] et entrer le mot de passe [112233].

Le mode login [UTILISATEUR] (mot de passe par défaut : 123456) permet :

- 1) de consulter les pages suivantes
- 2) de mettre à jour le firmware.

Les pages Web de configuration ne disposent pas de la barre de défilement à droite. Pour faire défiler les pages Web, appuyer sur le bouton gauche de la souris tout en faisant glisser le pointeur. En cas de smartphone ou tablette, faire glisser le doigt sur l'écran.

	Système Aide Sortie
Système	
Data at Houro	MODÈLE
Date et lieure	MTMV/IP
Réseau	
SIP	0X00801234
Authentifiants	VERSION HW
Contrôle Accès	1.0
Dispositif	VERSION SW
	2.0.0
Entretien	ÉTAT COMPTE
Diagnostic	Enregistré

Système

Informations techniques identifiant les caractéristiques du dispositif, la version du matériel et du logiciel ainsi que l'état du compte SIP.

REMARQUE. Les modules MTMV/IP et MTMA/IP peuvent être configurés comme MASTER par le logiciel PCS/XIP pour des installations sans serveur. Un seul poste MTMV/IP ou MTMAIP peut être configuré comme MASTER.

	Réseau Aide Sortie								
Système	CONNEXIONS CAMECONNECT								
Date et Heure	ADRESSE MAC								
Réseau	00:50:56:91:2E:28								
SIP	MODE								
	Statique								
Authentifiants	ADRESSE IP								
Contrôle Accès	192.168.71.102								
Dispositif	NETMASK								
Entretien	255.255.255.0								
Diagnostic									
Diagnostic	192.168.71.1								

Réseau Aide Sortie Système CONNEXIONS CAMECONNECT Date et Heure 0146C1B9F21522A9 SIP xip01.cameconnect.net) Authentifiants Contrôle Accès Désactiver Dispositif Déconnecté Entretien Diagnostic

Réseau

[CONNEXIONS]

[ADRESSE MAC]

MAC ADDRESS du dispositif non modifiable

[MODE]

Permet de choisir le type d'adressage entre :

DHCP l'adresse IP du dispositif est attribuée par le serveur DHCP (pour utilisations futures) ;

STATIQUE (par défaut) l'adresse IP du dispositif est attribuée manuellement.

[ADRESSE IP]

En cas d'utilisation d'une adresse IP statique, entrer l'adresse IP du dispositif, qui doit appartenir au même sous-réseau (subnet) que le routeur et que les autres dispositifs connectés (adresse par défaut : 192.168.1.5).

[NETMASK]

En cas de masque de réseau différent par rapport à celui par défaut, indiquer le masque de sous-réseau.

[GATEWAY]

Indiquer la passerelle par défaut pour le réseau d'appartenance.

[DNS]

Entrer une adresse de DNS valide pour activer la connexion CAMEConnect (uniquement sur MTMV/IP ou MTMA/IP configuré comme MASTER).

Pour sauvegarder les modifications apportées ou télécharger à nouveau les données précédentes, appuyer sur le bouton qui apparaîtra au bas de la page.

[CAMECONNECT] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Section pour la configuration des paramètres de commande à distance.

[CODE CLÉ] : code univoque du dispositif

[FOURNISSEUR] : (default xip01.cameconnect.net) URL du service pour les appels distants

[CONNEXION] : permet d'activer ou de désactiver la commande à distance VoIP de l'appel portier vidéo

[ÉTAT] : indique l'état de la connexion

			SIP A	ide Sortie					
Système	COMPTE	TRUNKS	FEATURES	ÉTAT DES NŒUDS					
Date et Heure	NOM UTILIS								
Réseau	0080000	00800000001							
SIP	MOT DE PAS	MOT DE PASSE							
Authentifiants	••••								
Contrôle Accès	NOM AFFICH								
Dispositif	MTMV IP								
Entretien	SERVEUR	1 19							
Diagnostic									
	Serveur X	IP							

SIP

[COMPTE]

En cas de dispositif NON MASTER, cette section est la seule à apparaître.

[NOM UTILISATEUR] : nom d'utilisateur SIP attribué au dispositif par le logiciel PCS/XIP.

[MOT DE PASSE] : (pour utilisations futures).

[NOM AFFICHÉ] : nom attribué au dispositif par le logiciel PCS/XIP.

[SERVEUR] : adresse IP du serveur attribuée par le logiciel PCS/XIP.

[TYPE SERVEUR] : (pour utilisations futures).

En cas de configuration correcte et de serveur SIP activé, dans la page [SYSTÈME], l'option [ÉTAT COMPTE] indiquera [ENREGISTRÉ].

			SIP	Aide	Sortie
Système	СОМРТЕ	TRUNKS	FEATU	RES	ÉTAT DES NŒUDS
Date et Heure					
Réseau	ETI/mi	niSER/Domo X	IP local	\bigcirc	
SIP					
Authentifiants					
Contrôle Accès					
Dispositif					
Entretien					
Diagnostic					
	R	echarger			

[TRUNKS] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Liste des serveurs présents sur l'installation.

L'icône à droite indique que le dispositif et sa sousinstallation sont accessibles (vert) ou qu'ils ne le sont pas (rouge).

				SIP	Aide	Sortie
Système	CON	IPTE	TRUNKS	FEATURI	ES ÉT	TAT DES
Date et Heure		TEMPS	DE SONNERIE			
Réseau		30				
SIP		20				
Authentifiants			Codes d'a	ctivation		
Contrôle Accès		OUVRE	PORTE			
Dispositif	*	50				
Entretien	*	53				
Diagnostic						
	*	54				

[FEATURES] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

[TEMPS DE SONNERIE] : temps de sonnerie au bout duquel l'utilisateur appelé sera considéré comme absent.

[TEMPS DE SONNERIE AVEC DÉVIATION] : temps de sonnerie, avec déviation sur CameConnect activée, au bout duquel l'utilisateur appelé sera considéré comme absent et la déviation sera activée.

La section [CODES D'ACTIVATION] permet de visualiser et de modifier les codes numériques DTMF attribués aux commandes Ouvre-porte, Aux1 et Aux2.

				SIP	Aide	•	Sortie
Système	COMP	E	TRUNKS	FEATURE	s	ÉTA NC	T DES EUDS
Date et Heure							
Réseau							
SIP	Т	ous					
Authentifiants							
Contrôle Accès	F	utura hité IP 1	IP 1.1		0		
Dispositif	– E	utura	IP 2.1				
Entretien	U	nité IP 2			U		
Diagnostic			Recha	rger			

[ÉTAT DES NŒUDS] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Liste des dispositifs VoIP SIP du système et leur état d'enregistrement au poste externe MTMV/IP, MTMA/ IP MASTER.

Vert : dispositif enregistré

Rouge : dispositif non enregistré

La section [NOTE TYPE] permet de filtrer la liste des dispositifs par type.

	AUTHENTIFIANTS Aide Sortie
Système	LICENCES RÉCEPTEURS XIP MOBILE SIP GÉNÉ- XIP XIP RIQUES
Date et Heure	
Réseau	
SIP	XIPMakeLic 13/05/2016 18/05/2016 APP mobile app 12:45:20 07:45:20 5 UA license
Authentifiants	
Contrôle Accès	Recharger
Dispositif	Demande Licence
Entretien	Demander
Diagnostic	Licence Upload
	Aucun fichier de licence sélectionné Recharger

Authentifiants

[LICENCES]

Liste des licences introduites et disponibles (uniquement pour MTMV/IP, MTMA/IP MASTER). Chaque poste externe MTMV/IP, MTMA/IP MASTER dispose par défaut de 4 licences à utiliser aussi bien comme APP que comme GST.

Sélectionner [DEMANDER] pour obtenir les données d'identification du dispositif nécessaires pour demander d'autres licences.

L'éventuelle chaîne à l'option [DESCRIPTION] est ajoutée au fichier d'identification du dispositif.

La section [LICENCE UPLOAD] permet d'ajouter les autres licences requises : appuyer sur la touche [RÉCU-PÉRER] et sélectionner le fichier avec les licences à télécharger dans le dispositif (uniquement pour dispositif MASTER).

		ļ	NUTH	IENTIFI/	٩N٦	rs	Aide		Sortie
Système	LICEN	ICES	RÉCE	PTEURS XIP	XIP	мові	LE	SIP (RIC	GÉNÉ- QUES
Date et Heure									
Réseau									
SIP		Unité IF	P 1	Futura IP 1		00401	200256	s 🌶	1
Authentifiants		L Inité IF	22	Futura IP 2		00401	201258	-	,
Contrôle Accès		01110 11					201200	-	
Dispositif		Unité IF	≥3	Futura IP 3		00401:	200256	5 /	
Entretien				Recharg	er				
Diagnostic									

[RÉCEPTEURS XIP] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Liste des dispositifs XIP (récepteurs SIP) qui ne requièrent aucune licence et qui utilisent le poste externe MTMV/ IP, MTMA/IP MASTER comme serveur d'enregistrement.

[UNITÉ] : unité d'appartenance du récepteur.

[DESCRIPTION] : description du récepteur tel qu'il est configuré par le logiciel PCS/XIP.

[USERNAME SIP] : nom d'utilisateur SIP attribué au récepteur XIP par le logiciel PCS/XIP. Le mot de passe et le nom d'utilisateur SIP doivent être configurés dans le récepteur afin de permettre l'enregistrement de ce dernier dans le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP.

Appuyer sur l'icône 🖍 pour modifier le mot de passe du compte SIP du récepteur.

		Aide Sortie			
Système	LICENCE	s R	ÉCEPTEURS XIP	XIP MOBILE	SIP GÉNÉ- RIQUES
Date et Heure	NOM	BRE DE	E LICENCES NIBLES		
Réseau					
SIP					
Authentifiants	Unité	IP 1	SIP génériques 2.1	00700000256	• 🗸
Contrôle Accès	Unité	IP 2	SIP génériques 2.2	00700000258	0 /
Dispositif					
Entretien			Recha	rger	
Diagnostic					

			/	AUTHENTIF	IANTS	Aid	de	Sortie
Système	LICE	INCES	R	ÉCEPTEURS XIP	XIP MOB	ILE	SIP Ri	GÉNÉ- QUES
Date et Heure		NOMBRE	E DE PON	E LICENCES NIBLES				
Réseau			5					
SIP								
Authentifiants		Unité IP		SIP génériques 2.1	00700000	256	0	/
Contrôle Accès		Unité IP		SIP génériques 2.2	00700000	258	•	1
Dispositif								
Entretien				Rechar	ger			
Diagnostic								

[XIP MOBILE] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Liste des dispositifs XIPMobile qui requièrent une licence et utilisent le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP MASTER comme serveur d'enregistrement.

[NOMBRE DE LICENCES DISPONIBLES] : nombre de licences encore disponibles.

[UNITÉ] : unité d'appartenance du dispositif XIPMobile.

[DESCRIPTION] : description du dispositif tel qu'il est configuré par le logiciel PCS/XIP.

[USERNAME SIP] : nom d'utilisateur SIP attribué dans l'app XIPMobile. Le mot de passe et le nom d'utilisateur SIP doivent être configurés dans l'app XIPMobile afin de permettre l'enregistrement de cette dernière dans le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP.

[ACTIVÉ] : l'icône verte indique que le compte est activé pour l'enregistrement dans le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP tandis que l'icône rouge indique que le compte n'est pas activé pour l'enregistrement.

Sélectionner 🖍 pour activer ou désactiver le compte et pour en modifier le mot de passe.

Chaque compte activé a besoin d'une licence de type App à soustraire au total de licences disponibles.

[SIP GÉNÉRIQUES] uniquement pour un dispositif configuré comme MASTER

Liste des dispositifs SIP génériques qui utilisent le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP MASTER comme serveur d'enregistrement.

[NOMBRE DE LICENCES DISPONIBLES] : nombre de licences encore disponibles.

[UNITÉ] : unité d'appartenance du dispositif SIP génériques.

[DESCRIPTION] : description du dispositif tel qu'il est configuré par le logiciel PCS/XIP.

[USERNAME SIP] : nom d'utilisateur SIP attribué par le logiciel PCS/XIP. Le mot de passe et le nom d'utilisateur SIP doivent être configurés dans le dispositif SIP afin de permettre l'enregistrement de ce dernier dans le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP.

[ACTIVÉ] : l'icône verte indique que le compte est activé pour l'enregistrement dans le poste externe MTMV/IP, MTMA/IP tandis que l'icône rouge indique que le compte n'est pas activé pour l'enregistrement. Sélectionner ✓ pour activer ou désactiver le compte et pour en modifier le mot de passe. Chaque compte activé a besoin d'une licence de type GST à soustraire au total de licences disponibles.

	CONTR	RÔLE DES A	CCÈS Aid	e Sortie
Système	MASTER/S	SLAVE	UTILISA	TEURS
Date et Heure		MAST	ER	
Réseau				
SIP	192.168.61.1	192.168.61.19		
Authentifiants	20050			
Contrôle Accès				
Dispositif	MTMV/IP 1	192.168.61.55	14680320	
Entretien				
Diagnostic	MTMV/IP 2	192.168.61.98	327680	
Diagnostic		Recha	arger	

Contrôle d'accès

[MASTER/SLAVE]

[ADRESSE IP] : il s'agit de l'adresse du dispositif MASTER. En cas de poste externe MTMV/IP, MTMA/IP MASTER, il s'agit de l'adresse du dispositif lui-même.

[PORT MASTER] : (par défaut 20050) il s'agit du port du dispositif MASTER.

La liste des dispositifs SLAVE n'existe que pour les postes externes MTMV/IP, MTMA/IP MASTER. L'icône verte indique que le dispositif SLAVE est connecté au dispositif MASTER tandis que l'icône rouge indique que le dispositif SLAVE n'est pas connecté au dispositif MASTER.

	CONTRÔLE DES ACCÈS			Aide	Sortie
Système	MASTER/SLAVE UTILI		ILISATEUI	ISATEURS	
Date et Heure					
Réseau	Tous NOM DE FA	MILLE			
SIP					
Authentifiants					
Contrôle Accès					
Dispositif	NOM DE FAMILLE				
Entretien	Utilisa- teur 1		Unité IP	ľ	
Diagnostic	Utilisa- teur 2		Unité IP2	/	
		Rechar	ger		

[UTILISATEURS]

Cette option fournit la liste des utilisateurs du contrôle d'accès.

La section [GROUPE] permet de sélectionner un groupe d'utilisateurs à visualiser.

[NOM DE FAMILLE] : pour effectuer une recherche par nom, sélectionner [RECHARGER].

[CODE BADGE] : pour effectuer une recherche par code badge, sélectionner [RECHARGER].

Les résultats de la recherche apparaissent au bas de la page.

Depuis un dispositif MASTER, sélectionner \checkmark à côté d'un utilisateur pour en modifier l'état (activé ou désactivé), le code badge ou le code numérique d'accès. Les autorisations concernant les parcours et les passages sont définies par le logiciel PCS/XIP.



Dispositif

[AUDIO/LEDS]

Il est possible de modifier le volume du haut-parleur et du micro (uniquement en cas de besoin réel, par exemple en présence de conditions ambiantes particulières) ainsi que le rétroéclairage des touches du poste externe.

		DISPOSITIF	Aide Sortie			
Système	AUDIO/LEDS	MULTIMEDIA	PARAMÈTRES			
Date et Heure						
Réseau						
SIP	4096 kb/s					
Authentifiants	RESOLUTION VIDEO PRINCIPALE HD 720 (1280X720) 16:9 RTRATE VIDEO CARECONNECT					
Contrôle Accès						
Dispositif	192 kb/s					
Entretien						
Diagnostic	QCF (176X144) 4:	3				

[MULTIMEDIA]

Il est possible de configurer le maximum de BITRATE ainsi que la RÉSOLUTION du FLUX vidéo que le poste externe peut transmettre en choisissant parmi les valeurs disponibles.

Plus les valeurs de BITRATE et de RÉSOLUTION sont élevées, meilleure est la qualité vidéo et plus est importante l'occupation de la base de données dans la LIAISON MONTANTE (UPLINK).

Il est possible de configurer deux profils : **PRINCIPAL** il s'agit du profil utilisé pour les communications avec les dispositifs locaux de l'installation ; **CAMECONNECT** il s'agit du profil utilisé pour les communications vers les dispositifs XIPMobile connectés à distance sur CameConnect.

Le BITRATE et la RÉSOLUTION du profil CAMECONNECT doivent être choisis en fonction de la bande dans la LIAISON MONTANTE (UPLINK) à disposition.

	l	Entretien	Aide	Sortie	
Système	INFO	MISE À JOUR	CONI	FIGURATION SYSTÈME	
Date et Heure	VERSION SW I				
Réseau	1.1.0				
SIP	1.2.0				
Authentifiants	1.0.0				
Contrôle Accès	2.0.0				
Dispositif					
Dispositii	1.2.0				
Entretien					
Diagnostic					

Entretien

[INFO] pour visualiser la version firmware du module principal et des accessoires connectés.



[MISE À JOUR] du firmware des dispositifs connectés. Appuyer sur [SÉLECTIONNER MODULE] pour choisir le module à mettre à jour puis sélectionner le fichier de mise à jour du firmware sur le PC. Lancer la procédure.

		Enti	retien	Aide		Sortie
Système	INFO	N	NISE À JOUR	r c	ONFIGU	JRATION STÈME
Date et Heure						
Réseau						
SIP						
Authentifiants						
0			Global	e		
Controle Acces						
Dispositif						
Entretien						
Diagnostic						

[CONFIGURATION DU SYSTÈME] réinitialisation des configurations d'usine du module principal et des accessoires connectés en choisissant l'option [GLOBALE].

	Diagnostic	Aide	Sortie	
Système	STATISTIQUES	FICHIE	RS LOG	
Date et Heure				
Réseau	NIVEAU DE LOG			
SIP	Erreur			
Authentifiants	MODE			
Authentinanto	Distant			
Contrôle Accès	htrôle Accès			
	192.168.201.0			
Dispositif				
Entretien	Sauvegarder	Recha	arger	
Diagnostic				

Diagnostic

[STATISTIQUES]

Données statistiques sur le fonctionnement du dispositif.

[FICHIERS LOG]

Il est possible de générer des fichiers de données pour identifier les causes des anomalies.

[NIVEAU DE LOG] : permet de choisir la précision et le type de fichiers LOG.

[MODE] : permet de choisir la destination de la sauvegarde du fichier LOG entre :

[Local - RAM] : le fichier est sauvegardé dans la mémoire non permanente du dispositif

[Local - FLASH] : le fichier est sauvegardé dans la mémoire interne du dispositif (la capacité est limitée) [Distant] : le fichier est sauvegardé dans un serveur distant

[ADRESSE IP] : indiquer l'adresse IP du serveur distant.

Opérations sur le logiciel PCS/XIP

Le dispositif fait partie intégrante d'une installation basée sur le système Xip. La structure de l'installation doit être élaborée avec le logiciel PCS/XIP.

🖽 Visualisation dispositifs 🛸 Visualisation unités		
XIP Multi server Serveur Boutons incorporés MTMV IP Principale MTMSC MTMAIP Principale MTMA IP Principale Boutons incorporés Aux	Dispositifs Dispositifs ETI/miniSER/Domo XIP DVC IP DC IP MTMV IP TMTMV IP Zone Portier	
■ Unité IP 1 ■ Unité IP 2 ■ Unité IP 2	MTMV IP propriété 3 Nom Adresse	MTMV IP Principale 224.4.0
 Inite IP 4 Inite IP 4	Identifiant 4	111111 ▼ Statique ▼
L [] MTM8C	Adresse IP 5 Temps de conversation (s)	192.168.1.3 60 30
	Username SIP Temps d'ouverture porte (s)	008000 01024
	Crépuscule signalé par Temps d'alarme porte ouverte (s)	<aucun> ▼ Désactivé ▼</aucun>
	Contact porte ouverte Aux gestion ascenseur	Normalement ouvert (NO) Aucun événement
	Personnaliser l'utilisation des tons État porte	Event défaut
	Plaque activée	Plaque activée (par défaut)

²¹ Visualisation dispositifs 🧀 Visualisation unités			
Visualisation dispositions visualisation differences Plaque IP sans serveur MTMV IP Principale Boutons incorporés Aux MTMA IP Principale Boutons incorporés Aux MTMA IP Principale Boutons incorporés Aux MTMAC Bloc IP		XIP local	
Sous-bloc IP Sous-bloc IP Unité IP 1 Unité IP 2 Unité IP 3 Unité IP 4	MTMV IP propriété 3 Nom Adresse	MTMV IP Bloc 224.1.0	
MTMV IP Bloc (Master)	Identifiant 4	333333 -	
	Mode adressage	Statique -	
Boutons incorporés	Adresse IP 5	192.168.1.7	
Aux MTM8C 6	Temps de conversation (s)	60	
-	Temps de sonnerie (s)	30	
	Temps de sonnerie avec dév. (s) 20		
	Sauvegarder copie installation		
	Username SIP	008000 00256	
	Temps d'ouverture porte (s)	2	
	Crépuscule signalé par	<aucun></aucun>	
	Temps d'alarme porte ouverte (s)	Désactivé -	
	Contact porte ouverte	Normalement ouvert (NO)	
	Aux gestion ascenseur	Aucun événement -	
	Notification entrée ouvre-porte	Désactivé (par défaut) -	
	Personnaliser l'utilisation des tons		
	État porte	État porte (par défaut) -	
	Plaque activée	Plaque activée (par défaut)	

Créer la structure de l'installation en fonction des exigences : pour insérer les postes externes IP, faire glisser de la liste de droite les modules MTMV IP (en cas de dispositifs vidéo) ou MTMA IP (en cas de dispositifs uniquement audio) ①. Sélectionner les dispositifs ② insérés et compléter les propriétés ③ ; les champs suivants sont obligatoires : Identifiant ④ et Adresse IP ⑤. Ajouter les modules accessoires, par exemple le module boutons MTM8C ⑥, en définir la structure et configurer les appels correspondant à chaque touche.

Compléter la configuration des autres dispositifs et programmer l'installation.

Références normatives Le produit est conforme aux directives de référence en vigueur.

Mise au rebut et élimination. Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS. LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

CAME र्ग BPT

CAME S.P.A. Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941