

Description

1Control LINK est un appareil électronique qui vous permet de contrôler les appareils 1Control SOLO ou 1Control DORY à distance ou à l'aide des commandes vocales Amazon Alexa et Google Home. 1Control LINK est équipé de la connectivité Bluetooth LE 4 et du Wi-Fi 2,4 GHz.



Caractéristiques

LINK peut contrôler jusqu'à 5 appareils SOLO ou DORY et peut être utilisé par plusieurs personnes / smartphones.

Il peut se connecter aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Il ne fonctionne pas avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz.

LINK communique avec SOLO et DORY en utilisant le protocole Bluetooth LE 4.

LINK communique avec le smartphone à l'aide des protocoles Bluetooth LE 4 et Wi-Fi. LINK doit être placé dans un endroit où le réseau Wi-Fi est couvert.

Sécurité

LINK est protégé par un code PIN à 8 chiffres.

La communication entre LINK et un smartphone et entre LINK et SOLO ou DORY est protégée par des algorithmes de sécurité de dernière génération basés sur des clés publiques et un cryptage symétrique de bout-en-bout avec des clés éphémères. La communication entre LINK et le 1Control Cloud est protégée par TLS et par des algorithmes de sécurité de dernière génération basés sur des clés publiques et un cryptage symétrique de bout-en-bout.

Alimentation

LINK est alimenté par une alimentation USB 5V fournie.

Réinitialisation d'usine

Vous pouvez supprimer complètement toutes les données stockées sur LINK en le restaurant à la configuration usine. Pour le réinitialiser, maintenez enfoncé le bouton caché à l'arrière de l'appareil pendant plus de 10 secondes. La restauration de l'appareil entraîne la perte de toutes les données enregistrées.

App

L'application "1Control" est gratuite et peut être téléchargée depuis les stores iPhone et Android. Il est compatible avec les systèmes suivants:

- iPhone 4S ou smartphone supérieur avec iOS 9 ou supérieur
- Smartphone Android avec système 4.3 ou supérieur et Bluetooth LE 4

L'application "1Control" peut gérer et contrôler plusieurs appareils 1Control en même temps. Il est possible de partager et de révoquer des accès avec certains utilisateurs en définissant des horaires d'accès (jours, heures) directement depuis l'application.

Distance de fonctionnement

La distance maximale entre LINK et un SOLO ou DORY à contrôler varie en fonction des conditions environnementales. En règle générale, cette distance est comprise entre 15 et 30 mètres.

Pour maximiser la portée du LINK, il est préférable de le placer à au moins 1 mètre du sol et dans un endroit où il n'y a pas d'obstacles entre le LINK et le SOLO ou DORY à contrôler. Les murs en béton armé ou les boîtes métalliques peuvent affaiblir ou bloquer le signal LINK.

Conditions de fonctionnement

LINK doit être placé dans un endroit à l'abri de l'humidité, de températures extrêmes et de toute poussière excessive.

Contenu de la boîte

- 1 appareil LINK
- 1 antenne Bluetooth 4 LE longue portée
- 1 bloc d'alimentation USB 5V
- 1 câble d'alimentation USB / micro-USB

Autres données

Dimensions: 75x75x20 mm

Poids (antenne incluse): 70g

Code GTIN / EAN: 8056772850499 (EU market)