



RADIOBAND/T




RADIOBAND-R










1. Puntero Selector R1
Point Selector R1
Steckschleibe R1
2. Puntero Selector R2
Point Selector R2
Steckschleibe R2
3. Leds de indicación activación relés
Relay activated indicator lights (and low battery in Radioband-T)
Anzeigeleuchten für die Aktivierung des Relais (und Batterie test leer in Radioband T)
4. Pulsador de programación
Pousoir de Programmation
Programming button
Programmiereschalter
5. Puntero de Reset Total MR
Point MR pour effacement des RADIOBAND-Transmetteurs
Total Reset Bridge MR
Reset-Überbrückung Total MR

RADIOBAND/RC



CONEXIONES / CONNEXIONS / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE



F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSMISOR BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO.

RADIOBAND/T	
Frecuencia de trabajo	868,90MHz.
Alimentación	3Vdc (2 x 1,5V LR03 AAA)
Consumo func.	12mA
Potencia radiada	< 25mW
Temperatura func.	-20°C - +55°C
Estándar de Protección	IP67
Dimensiones	85x53x36mm
Alcance (Garantizado)	10 Metros
Duración Pila	2 Años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECEPTOR BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO.

RADIOBAND/R	RADIOBAND/RC-RCS
Frecuencia	868,90MHz.
Memoria	6 Radioband-T (3 en relé 1, 3 en relé 2)
Número de relés	2 relés
Alimentación	12 / 24 Vdc: enchufable
Rango de alimentación	9-35 Vdc 8-28 Vdc
Relés	1A
Consumo repos / func.	18mA / 80mA
Entrada de autotest	2 Entrées 01/24V acdc con polaridad seleccionable
Potencia	< 25 mW
Temperatura func.	-20°C a +85°C
Estanqueidad	IP54 (con presenatopos (P65))
Dimensiones caja	82x190x40mm
Alcance (garantizado)	10 metros

Conformidad con la Directiva de Máquinas, según EN-954-1: categoría 2

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

RADIOBAND/T: Fijar la parte posterior de la caja a la hoja de la puerta utilizando los tacos y tornillos suministrados. **Situar el transmisor siguiendo los conjuntos de instalación, evitando colocar superficies metálicas entre el receptor y el transmisor.** Pesar los cables por la parte inferior del transmisor. Conectar la banda de seguridad al borne B1 y asegurar que la banda quede totalmente estanca. Fijar el frontal del transmisor a la parte posterior con los tornillos suministrados para ello. Si se desea conectar un elemento no resistivo (de contacto), se deberá conectar además una resistencia de 8,2kΩ en serie con el contacto, si este es normalmente cerrado, o en paralelo con el contacto, si este es normalmente abierto.

RADIOBAND/R: Fijar la parte posterior de la caja a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados. **Situar el receptor lo más cerca posible de la hoja de la puerta y evitar colocar superficies metálicas entre el receptor y el transmisor.** Pesar los cables por la parte inferior del receptor. Conectar los cables según esquema de conexiones. Programar ellos transmisores RADIOBAND/T según apartado de programación. Fijar el frontal del receptor a la parte posterior con los tornillos suministrados para ello.

- 1.- Alimentación 12/24V acdc (+)
- 2.- Alimentación 12/24V acdc (+)
- 3, 4.- R1: conexión a la entrada de banda de seguridad del cuadro de maniobras (contacto resistivo 8,2k) con selector en posición BS1 (ver CONEXIONES Figure 2).
- 5, 6.- R2: conexión a la entrada de banda de seguridad del cuadro de maniobras (contacto resistivo 8,2k) con selector en posición BS2. O conexión a la entrada de contacto del cuadro de maniobras (NC) con selector en posición CS2.
- 7.- AUTOTEST: Conmún conexión autotest seguridades (+). Ver figura 3 y tabla Autotest Polarizado.
- 8.- AUTOTEST: Conexión autotest para R1. Ver figura 3 y tabla Autotest Polarizado.
- 9.- AUTOTEST: Conexión autotest para R2. Ver figura 3 y tabla Autotest Polarizado.

RADIOBAND/RC: Conectar a cuadro de maniobra mediante conector para dispositivos de seguridad.

AUTOTEST POLARIZADO

Para cumplir con las normas europeas actuales es necesario utilizar esta función de autotest. Verificar en la salida de autotest del cuadro de maniobras en reposo, si la tensión es OV (polarización positiva) o si la tensión es 12/24V acdc (polarización negativa). Activar la señal de autotest del cuadro y verificar que tiene una duración máxima de 2 segundos.

	Salida Autotest en reposo	Salida Autotest activada	Tipo de polarización	Puente ATTEST POL	ATEST1	ATEST2
Conexión a equipo con autotest	0V	12/24V	positiva	OFF	Conectado	Conectado
Conexión a equipo sin autotest	12/24V	0V	negativa	ON	Conectado	Conectado
Conexión a equipo sin autotest	---	---	---	OFF	No conectado	No conectado

Nota: Si sólo se utiliza una salida de autotest, la otra deberá puentearse.

LEDS DE INDICACIÓN ACTIVACIÓN RELÉS (B1, B2)

- En funcionamiento normal indicando el estado de la salida de los relés.
- En programación indicando el canal a programar.
- En Autotest indicando que se está realizando la secuencia de AutoTest.

FUNCIONAMIENTO

El receptor comprueba que todas las bandas programadas están funcionando correctamente. En caso de activación de banda o error en su funcionamiento, el receptor activa el relé de salida.

PROGRAMACIÓN RADIOBAND/T

Entrados el receptor en programación, presionar el pulsador PROG del transmisor para su programación en el receptor.

PROGRAMACIÓN RADIOBAND/R

La RADIOBAND-R permite registrar 6 RADIOBAND-T (3 para el Relé 1 y 3 para el Relé 2). Presionar el pulsador de programación PROG del receptor durante 1s, se escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación primer relé. Si se mantiene presionado el pulsador de programación el receptor entrará en programación segundo relé, pasando de un relé a otro de manera cíclica. Una vez elegido el relé de programación enviar el código a programar pulsando el transmisor. Cada vez que se programe un transmisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5s. Si transcurren 10 segundos sin programar, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s. Si al programar un transmisor, la memoria del receptor está llena, este emitirá 7 señales sonoras de 0,5s y saldrá de programación.

PROGRAMACIÓN RADIOBAND/RC

La RADIOBAND-R permite memorizar 6 RADIOBAND-T (3 para el Relé 1 y 3 para el Relé 2). Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1s, se escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación de la banda de seguridad de cerrer (BSO). Si se mantiene presionado el pulsador de programación el receptor entrará en programación de la banda de seguridad de abri (BSO), pasando de un relé a otro de manera cíclica. Una vez elegido el relé de programación enviar el código a programar pulsando el transmisor. Cada vez que se programe un transmisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5s. Si transcurren 10 segundos sin programar, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s. Si al programar un transmisor, la memoria del receptor está llena, este emitirá 7 señales sonoras de 0,5s y saldrá de programación.

Nota: Para un correcto funcionamiento del sistema, el emisor debe estar únicamente programado en un receptor.

RESET TOTAL

Entrando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación PROG presionado y se realiza un puente en el jumper de reset "MR" durante 3s. El receptor emitirá 10 señales sonoras de pueado, y después otra de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor quedará en modo de programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar, o realizando una pulsación corta del pulsador de programación, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s.

INDICACIÓN BATERÍA BAJA DEL TRANSMISOR (RADIOBAND/T)
Si baja la batería de un transmisor programado en el receptor, este realiza 4 señales cortas cada 20 segundos. Si se tienen más de un transmisor programado, se deberá activar la banda de seguridad y comprobar si el receptor realiza las 4 señales cortas al instante. Si se así, el transmisor conectado a la banda de seguridad activada tendrá la batería baja. Proceder a su cambio.

CAMBIO DE PILA RADIOBAND/T
Retirar la tapa de la caja. Las pilas están situadas en la parte trasera de la tapa. Reemplazar las dos pilas gastadas por las nuevas teniendo en cuenta la polaridad que indica el contacto.

USO DEL SISTEMA

Este sistema está destinado a ser instalado junto con una banda de seguridad en instalaciones de puertas de garaje. No está garantizado su uso para activar directamente otros equipos distintos de los previstos.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso.

ANEXO IMPORTANTE
Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el equipo.

En cumplimiento de la directiva europea de baja tensión, se informa de los siguientes requisitos:

Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de conexión fácilmente accesible. Es obligatorio instalar este equipo en posición vertical y firmemente fijado a la estructura del edificio.

Este equipo sólo puede ser manipulado por un instalador especializado, por su personal de mantenimiento o bien por un operador convenientemente instruido.

La instrucción de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posición del panel.

Para la conexión de los cables de alimentación deberán utilizarse terminales de sección máxima 3,8mm².

La frecuencia de trabajo del sistema Radioband no interfiere de ningún modo con los sistemas de telecomunicación 868MHz.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. declara que el producto RADIOBAND/T, RADIOBAND/R y RADIOBAND/RC-RCS cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos de Radio y Equipo. Terminos de telecomunicación 1999/5/CE y también con los requisitos de las Directivas 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética y 73/23/CEE sobre baja tensión y su posterior modificación 93/68/CEE, siempre y cuando su uso sea el previsto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Ver página web: www.motion-line.com

F

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRANSMETTEUR – TRANSMETTEUR D'ÉTAT VÍA RADIO

RADIOBAND/T	
Fréquence de Travail	868,90 MHz.
Alimentation	3Vdc (2 x 1,5V LR03 AAA)
Consom Fonct.	12mA
Puissance	< 25mW
Température de fonct.	-20°C - +55°C
Indice de Protection	IP67
Dimensions	85x53x36mm
Portée Radio (garantie)	10 Mètres
Durée de vie des piles	2 Années

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RÉCEPTEUR – TRANSMETTEUR D'ÉTAT VÍA RADIO

RADIOBAND/R	RADIOBAND/RC-RCS
Fréquence	868,90 MHz.
Capacité Mémoire	6 Radioband-T (3 des relais 1, 3 des relais 2)
Relais	2 Relais de sortie
Alimentation	12 / 24 Vdc: à brancher
Tension admissible	9-35 Vdc 8-28 Vdc
Contacts Relais	1 Ampère
Consom Repos / Fonct.	18mA / 80mA
Entrées Autotest	2 Entrées 01/2 ou 24 Vdc: avec polarité sélectionnable
Puissance	< 25 mW
Température de fonct.	-20°C a +85°C
Indice de Protection	IP54 ou IP65 avec presse étoupe
Dimensions Boîtier	82x190x40 mm
Portée Radio (garant)	10 Mètres

Conformité avec le directeur des machines, selon EN-954-1 la catégorie 2

INSTALLATION ET CONNEXIONS

RADIOBAND/T: Fixer le fond de la boîte sur le tablier de la porte. **Installer l'émetteur en suivant les conseils de la notice technique, en évitant de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du transmetteur. Conectar la bande de sécurité à la borne B1 et s'assurer que la bande palpée soit totalement étanche. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/R: Fixer la partie postérieure de la boîte à la paroi en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/T: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/R: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.


RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.


RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.

RADIOBAND/RC: Fixer le fond de la boîte en utilisant les vis et chevilles fournies. **Situer le récepteur le plus près possible du tablier de la porte et éviter de placer des surfaces métalliques entre le récepteur et l'émetteur.** Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur. Conectar les câbles d'alimentation selon le schéma de connexion. Procéder à l'enregistrement des RADIOBAND/T. Fermer le couvercle du boîtier avec les vis fournies.




RADIOBAND-R











- Ponte Selettore R1
Keuzeschakelaar R1
Ponte Selector R1
Επιλογέας θέσης R1
- Ponte Selettore R2
Keuzeschakelaar R2
Ponte Selector R2
Επιλογέας θέσης R2
- LED's indicatore attivazione relé (e di batteria bassa in Radioband-T)
LED's indicatore attivazione relais (en lage batterij in Radioband-T)
LED's indicación de activación de relés (e de batería baja en Radioband-T)
LED's indicção de activação de relés (e de bateria baixa em Radioband-T)

RADIOBAND/RC



- Connettore per quadro di manovra
Conector voor het schakelpaneel
Conector para quadro de manobra
Ζεύκτης για πίνακα χειρισμού
- LED indicazione attivazione elemento di sicurezza
LED's indicatore de activación de elemento de seguridad
Βαλβίδα LED για ελέγχου ενεργοποίηση στοιχείου ασφαλείας

CONNESSIONI / AANSLUITINGEN / CONEXÕES / ΞΥΝΔΕΞΕΙ



CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORE FASCIA DI SICUREZZA VIA RADIO

	RADIOBAND/T
Frequenza di lavoro	868,90MHz
Alimentazione	3Vdc (2 x 1,5V LR03 AAA)
Consumo funz.	12mA
Potenza radiata	< 25mW
Temperatura funz.	20°C - +55°C
Tenuta stigma	IP67
Dimensioni	85x53x36mm
Portata (garantito)	10 metri
Durata batteria	2 jaar

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE FASCIA DI SICUREZZA VIA RADIO

	RADIOBAND/R	RADIOBAND/RC-RCS
Frequenza	868,90MHz	868,90MHz
Memoria	6 Radioband-T (3 in relé 1, 3 in relé 2)	6 Radioband-T (3 in relé 1, 3 in relé 2)
Numero di relé	2 relé	2 relé
Alimentazione	12 / 24 Vdc	12 / 24 Vdc
Sistema di alimentazione	9-35 Vdc 8-28 Vac	allaccabile ---
Contatti relé	1A	1A
Consumo riposo / funz.	18mA / 80mA	18mA
Ingresso per autotest	2 ingressi 01/224V acdc con polarità selezionabile	incorporato
Potenza	< 25 mW	< 25 mW
Temperatura funz.	20°C a +85°C	20°C a +85°C
Tenuta stigma	IP54 (con pressacavi IP65)	IP20
Dimensioni scatola	82x190x40mm	50x20x17mm
Portata (garantito)	10 metri	---
Conformità alla direttiva macchine secondo EN 954-1 cat.2	---	---

INSTALLAZIONE ED CONNESSIONI

RADIOBAND/T: Fixare la parte posteriore della scatola sull'anta della porta. **Posizionare il trasmettitore secondo le istruzioni di installazione. Verificare che non ci siano metalli tra trasmettitore e ricevitore.** Per passare i cavi attraverso la parte inferiore del trasmettitore. Collegare fascia di sicurezza relativa di BK2 direttamente sul morsetto B1 assicurare che la banda rimane con la tenuta stigma. Sistemare il frontpanel del trasmettitore nella parte posteriore con le apposite viti in dotazione. Se si desidera collegare un elemento non resistivo (di contatto), è necessario collegare in serie al contatto una resistenza da 8,2kΩ, quando questo è regolamente chiuso, oppure in parallelo al contatto, se è regolamente aperto.

RADIOBAND/R: Fixare la parte posteriore della scatola sulla parete utilizzando i tasselli e le viti in dotazione. **Posizionare il ricevitore il più vicino possibile all'anta della porta. Verificare che non ci siano metalli tra trasmettitore e ricevitore.** Per passare i cavi attraverso la parte inferiore del ricevitore. Collegare i cavi di alimentazione al morsetto del circuito stampato, seguendo le indicazioni di diagramma di collegamento. Registrare a frontpanel del ricevitore nella parte posteriore con le apposite viti in dotazione.

- Alimentazione 12/24V acdc (+)
- Alimentazione 12/24V acdc (-)
1. R1: Connessione all'ingresso della fascia di sicurezza del quadro di manovra (contatto relativo 8,2kΩ) posizione jumper BS1 (vedere CONNESSIONI Figure 1). O connessione all'ingresso del contatto di sicurezza del quadro di manovra (NC), posizione jumper CS1. (vedere CONNESSIONI Figure 2).
2. R2: Connessione ad un secondo ingresso della fascia di sicurezza del quadro di manovra (contatto relativo 8,2kΩ), posizione jumper BS2. O connessione all'ingresso del contatto di sicurezza del quadro di manovra (NC), posizione jumper CS2.
3. AUTOTEST: Connessione autotest sicurezza (-). Vedere CONNESSIONI Figure 3 a tavola Autotest Polarizzato.
4. AUTOTEST: Connessione autotest per R1. Vedere CONNESSIONI Figure 3 a tavola Autotest Polarizzato.
5. AUTOTEST: Connessione autotest per R2. Vedere CONNESSIONI Figure 3 a tavola Autotest Polarizzato.

RADIOBAND/RC-RCS: Collegare a quadro di manovra mediante connettore per dispositivi di sicurezza.

AUTOTEST POLARIZZATO

Per adempire alle normative attuali è necessario utilizzare la presente funzione di autotest.

Verificare all'uscita dell'autotest del quadro di manovra, nella standby, se la tensione è OV (polarizzazione negativa) o se la tensione è 12/24V acdc (polarizzazione positiva). Il segnale di uscita del quadro deve durare al massimo 2 secondi.

	Uscita Autotest noti standby	Uscita Autotest attiva	Tipo di polarizzazione	Jumper AUTOTEST POL.	ATEST1	ATEST2
Connessione a rappresentazione di contatto	OV	12/24V	Positiva	OFF	Collegato	Collegato
Connessione a un'apparecchiatura senza l'autotest	---	OV	negativa	ON	Collegato	Collegato
Connessione a un'apparecchiatura senza l'autotest	---	---	---	OFF	No collegato	No collegato

Note bene: Se soltanto un'uscita di autotest è utilizzata, l'altro dovrà il ponte si.

LED DI INDICAZIONE ATTIVAZIONE RELÉ (B1, B2)

- In funzionamento normale indicano lo stato dell'uscita del relé.
- In programmazione indicano il canale da programmare.
- In Autotest indicano che si sta realizzando la sequenza di Autotest.

FUNZIONAMENTO

Il ricevitore verifica se tutte le fasce programmate stanno funzionando nella maniera dovuta. In caso di attivazione della fascia o di errore di funzionamento, il ricevitore attiva il relé di uscita.

PROGRAMMAZIONE RADIOBAND/T

Mettere il ricevitore in programmazione, premere il pulsante del trasmettitore per programmare nel ricevitore.

PROGRAMMAZIONE RADIOBAND/R

La RADIOBAND/R consente di registrare 6 RADIOBAND/T (3 per il Relé 1 e 3 per il Relé 2).

Premere il pulsante di programmazione PROG del ricevitore per 1 sec, si sentirà un segnale acustico. Il ricevitore entrerà in programmazione del primo relé. Si si mantiene premuto il pulsante di programmazione il ricevitore entrerà in programmazione del secondo relé, passando da un relé all'altro in maniera ciclica. Dopo aver scelto il relé di programmazione per il trasmettitore che si desidera attivare, inviare il codice di programma premendo l'emittente. Ogni volta che si programma un trasmettitore, il ricevitore emette un segnale acustico per 0,5 sec. Se dopo 10 secondi la programmazione non è avvenuta, il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione emettendo due segnali acustici di 1 sec. Se nel programmare un emittente, la memoria del ricevitore è piena, questo emetterà 7 segnali acustici da 0,5 sec ed uscirà dalla programmazione.

PROGRAMMAZIONE RADIOBAND/RC-RCS

La RADIOBAND/RC consente di registrare 6 RADIOBAND/T (3 per il Relé 1 e 3 per il Relé 2).

Premere il pulsante di programmazione PROG del ricevitore per 1 sec, si sentirà un segnale acustico. Il ricevitore entrerà in programmazione della banda di sicurezza di chiusura (BSC), si si mantiene premuto il pulsante di programmazione, il ricevitore entrerà in programmazione della banda di sicurezza di apertura (BSO), passando da un relé all'altro in maniera ciclica. Dopo aver scelto il relé di programmazione per il trasmettitore che si desidera attivare, inviare il codice di programma premendo l'emittente. Ogni volta che si programma un trasmettitore, il ricevitore emette un segnale acustico per 0,5 sec. Se dopo 10 secondi la programmazione non è avvenuta, il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione emettendo due segnali acustici di 1 sec. Se nel programmare un emittente, la memoria del ricevitore è piena, questo emetterà 7 segnali acustici da 0,5 sec ed uscirà dalla programmazione.

Note bene: Per un'operazione corretta del sistema, il trasmettitore dovrebbe essere unicamente programmato in un ricevitore.

RESET TOTALE

Nella modalità di programmazione, si mantiene premuto il pulsante di programmazione e si realizza un reset jumper di reset "MR" per 3 sec. Il ricevitore emetterà 10 segnali acustici di preventivo e, successivamente, ne emetterà altri di frequenza più elevata, ad indicare che l'operazione è stata realizzata. Il ricevitore ritorna nella modalità di programmazione.

Se trascorrono 10 secondi senza programmare il nuovo RADIOBAND/R o se si preme per un tempo limitato il pulsante di programmazione, il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione, emettendo due segnali acustici di 1 sec.

SPINA BATTERIA BASA DEL TRASMISSORE (RADIOBAND/T)

Se cala la batteria di un trasmettitore programmato nel ricevitore, questo emetterà 4 brevi segnali ogni 20 secondi. Se si ha più di un trasmettitore programmato, si deve attivare la fascia di sicurezza e verificare se il ricevitore realizza i 4 brevi segnali all'istante. Se si così, il trasmettitore collegato alla fascia di sicurezza attiva ha la batteria bassa. Procedere al cambio.

SOSTITUZIONE DELLA PILA

Rimuovere il coperchio della scatola. La pila sono riposte nella parte posteriore del coperchio. Sostituire le due pile scariche con quelle nuove tenendo conto della polarità che indica il coperchio.

USO DEL SISTEMA

Questo sistema è destinato a essere installato con una banda di sicurezza nelle installazioni di porte del garage. Non se ne garantisce l'uso per applicazioni industriali apparenti diversi da quelli indicati.

Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare le specifiche degli apparecchi senza preavviso.

ALLEGATO IMPORTANTE

Scollare l'alimentazione prima di realizzare eventuali manipolazioni sull'apparecchio.

In conformità alla direttiva europea di bassa tensione, si informo dei seguenti requisiti:

Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare le specifiche degli apparecchi senza preavviso.

È obbligatorio installare il presente apparecchio in posizione verticale e fissarlo saldamente alla struttura dell'edificio.

Il presente apparecchio deve essere riparato unicamente da installatori specializzati, da personale di manutenzione oppure da tecnici qualificati.

Le istruzioni per l'uso del presente apparecchio dovranno rimanere sempre in possesso dell'utente.

Per la collegamento dei cavi di alimentazione utilizzare terminali con sezione massima di 3,8 mm².

La frequenza di lavoro del sistema Radioband non interferisce in nessuna maniera col i sistemi remoti 868MHz.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. dichiara che il prodotto RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, nella destinazione d'uso prevista, è conforme ai requisiti contenuti nella Direttiva R&TTE 1999/CE, 89/336/CEE su compatibilità elettromagnetica e 73/23/CEE su bassa tensione e a sua posteriore modifica 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. declara que el producto RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, en su uso previsto, cumple con los requisitos contenidos en la Directiva R&TTE 1999/CE, 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética y 73/23/CEE sobre baja tensión y su posterior modificación 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laagspanning en zijn aanpassing 93/68/CEE.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart hierbij dat het product RADIOBAND/R, RADIOBAND/RC-RCS, bij correcte bestemming, voldoet aan de R&TTE Richtlijn 1999/CE, 89/336/CEE voor elektromagnetische compatibiliteit en 73/23/CEE voor laag